

HOE MAAK IK MIJN HAPPYSOFA SCHOON?

- De buitenkant van de regenbank kun je het beste schoonmaken met een vochtige doek, handwarm water en een milde zeep. Voor hardnekkig vuil kun je het beste een zachte borstel gebruiken.
- De binnenkant kun je vrij gemakkelijk schoonmaken door de 2 service openingen die aan de achterzijde zitten. Bekijk het eenvoudige stappenplan hieronder:
- Haal het water uit de regenbank met behulp van de pomp of door de verwijderbare stoppen aan de onderzijde van de regenbank eruit te halen (achterzijde).
- Verwijder de servicedeksels van de beide openingen aan de achterzijde.
- Pak vervolgens een tuinslang en spuit de regenbank schoon via deze openingen. Om hardnekkig vuil te verwijderen kun je gebruik maken van een hogedrukreiniger.
- Als de binnenzijde weer schoon is draai je de stoppen aan de onder weer in de bank.
- Schuif het deksel van de vulautomaat omhoog en maak de onderzijde van de automaat schoon. Als dit schoon is kun je het deksel weer terugschuiven.
- Controleer daarnaast ook gelijk de dakgoot om te voorkomen dat de regenbank straks direct (opnieuw) vol zit met vuil.

KAN DE HAPPYSOFA BIJ VORST BUITEN BLIJVEN STAAN?

De HappySofa kan de hele winter gewoon buiten blijven staan. Het is wel aan te bevelen om de bank leeg te pompen of leeg te laten lopen via de stoppen en in iedere geval de pomp met slang en koppelingen uit de bank te halen en op een vorstvrije plaatst te bewaren. Vastgevroren kraantjes, filters en slangen kunnen namelijk beschadigen. Bovendien is het belangrijk om de regenbank los te koppelen van de regenpijp of waar mogelijk de vulautomaat op winterstand te zetten zodat er geen water meer in kan lopen.

HOE MAAK IK MIJN HAPPYSOFA WINTERKLAAR?

- Tap het water via de pomp uit de regenbank. Laat eventueel een kleine laag van 5 cm staan om te beschermen tegen diefstal, maar zorg dat de bank zo leeg mogelijk is.
- Koppel de regenbank los van de regenpijp of zet de vulautomaat (indien mogelijk) op de winterstand.
- Koppel de tuinslang(en) en pomp los en berg deze vorstvrij op.
- Als je een vulautomaat hebt, zet deze dan op de winterstand, zodat de vulautomaat de regenbank niet meer vult.

